


## Conectando el cordón en el cabezal y la plancha

Se incluyen dos cordones sueltos con los SLP2, KT12 y KT20.

Ponga un extremo del cordón en la ranura en forma de "T" en el cabezal o la plancha – estire para ajustarlo. Ponga el otro extremo en el cabezal o la plancha.



Para remover el cordón una vez instalado, simplemente empuje para atrás hasta que se pueda sacar.

En caso se rompiera el cordón y quisiera cambiarlo, utilice un cuchillo u otro objeto afilado para empujar la punta del cordón hacia atrás y fuera. Llame a ZipWall® para cordones de recambio. Una bolsa (\*) de 10 cordones cuesta \$12.95, incluido el gasto de envío.